

# Wickeltasche


WARNUNG: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1.



Nehmen Sie die Halterungen zur Befestigung aus der Wickeltasche heraus und verbinden Sie diese mit den Karabinern an der Wickeltasche.

2.



Mit Hilfe der Klettverschlüsse kann die Wickeltasche am Schiebegriff des Kinderwagens angebracht werden.

# Mama Bag


IMPORTANT: Keep these instructions for future reference.

1.



Take the connecting loops out of the mama bag and connect them to the carabiners on the mama bag.

2.



Use the velcros to attach the organizer to the push handle.

## Le sac à langer


AVERTISSEMENT : Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1.



Sortez les attaches du sac à langer et attachez-les aux mousquetons du sac à langer.

2.



Pour l'attacher à la poussette, ouvrez la languette et positionnez-la autour du guidon à l'aide du velcro. Répétez cette action des deux côtés.



### **WARNHINWEISE:**

Das maximale Gewicht der Wickeltasche darf bei der Verwendung in Kombination mit dem Kinderwagen 2 kg betragen.



### **WARNING:**

Maximum weight for the mama bag used in combination with the chassis 2kg/4.4.lbs.



### **AVERTISSEMENTS :**

Le poids du sac de courses ne doit pas dépasser 2 kg quand il est accroché à la poussette, sous peine de nuire à la stabilité de la poussette.

The Happy Baby Company GmbH  
Heinrich-Heine-Straße 15 . 10179 Berlin, Germany  
support@bonavi.de . +49 (0) 30 22 95 76 58